



Wir haben für Sie folgendes Montagematerial beigelegt:

	Anzahl:
[1] Schraube DIN 912 mit ISK M8 x 30 mm verz. inkl. Abdeckkappen	_____
[2] Schraube DIN 7991 mit ISK M8 x 40 mm verz.	_____
[3] Schraube DIN 912 mit ISK M6 x 16 mm verz.	_____

Erforderliches Werkzeug:
Imbusschlüssel 5 und 6

Beschreibung:

Reihengarderobenständer aus Aluminium-Systemprofilen. Oberfläche in Aluminium natur eloxiert E6/EV1 oder auf Kundenwunsch Aluminium RAL-pulverbeschichtet. Zur Bodenschonung werden höhenverstellbare Verstellgleiter oder Lenkrollen eingesetzt.

Verwendung:

Die Reihengarderobenständer sind für den normalen Garderobenbetrieb geeignet. Eine unsachgemäße Nutzung durch eine oder mehrere Personen, welche auf den Reihengarderobenständern oder Schirmablageprofilen stehen, ist nicht vorgesehen. Eine Beschädigung durch unsachgemäße Benutzung ist kein Grund zur Reklamation und damit kein Bestandteil der Gewährleistung.

Sachwidrige Verwendung:

Bei sachwidriger Verwendung erlischt die Garantie und die Gewährleistungspflicht des Herstellers!

Hierunter fällt das Betreten und Beklettern der Reihengarderobenständer sowie die Nutzung als Fahrzeug. Das Trägerprofil ist ausschließlich zum Anhängen von Kleidungsstücken zu verwenden und darf nicht für schwere Gegenstände verwendet werden.

Wartung:

Die Reihengarderobenständer müssen mindestens einmal jährlich auf Ihre Sicherheit überprüft werden. Dabei sind die Aluminiumrahmen auf Beschädigung und festen Sitz zu überprüfen.

Gefahrenhinweis:

- Eine Bodenbefestigung ist nur möglich, wenn die Stabilität gesichert und keine Fußbodenheizung im Montagebereich verlegt ist.
- Es ist darauf zu achten, dass beschädigte Reihengarderobenständer für die Benutzung gesperrt werden und umgehend durch unsere Fachmonteure repariert werden.